



BTE-116

An die Klemmen 0-F werden die Ruftaster angeschlossen. Die Klemmenbezeichnung entspricht der Teilnehmeradresse im Haustelefon (blauer Drehcodierschalter/blau Klemme).

LT = Lichttaster
ET = Etagentaster