

Belegung der Knöpfe



Schwarzer Button -
Einschalten /Ausschalten

Roter Button: Alarm

1. Aufladen und einschalten



Legen Sie die Armbanduhr, wie in der Abbildung ersichtlich, auf die Ladekontakte und laden Sie die Uhr für mindestens eine Stunde. Stellen Sie sicher, dass die Goldstifte auf der Rückseite der Uhr den Stecker berühren.

Schalten Sie die Uhr durch Drücken des schwarzen Buttons, bis das Android-Logo erscheint,



by



E S A G Kommunikations-Systeme AG
Steinbuggstrasse 21
CH-8165 Oberweningen
Tel. +41 44 852 39 39
Mail: info@esag-systems.ch
<https://www.esag-systems.ch>

Navigation

Wischen Sie von rechts nach links, oder umgekehrt, um zu den einzelnen Funktionen zu gelangen. Beim Klicken auf das Symbol öffnen sich weitere Details.



2. Alarm auslösen (willensabhängig)



Sie befinden sich in einer kritischen Situation und benötigen Hilfe. Drücken Sie den roten Button an der Uhr für mindestens **3 Sekunden**.

Was passiert nun? Es öffnet sich die Anzeige „Alarm ausgelöst“ mit der Möglichkeit den Alarm wieder abbrechen (unabsichtlich gedrückt).



Der Alarm wird an die zuständige Zentrale gesendet und die Uhr vibriert im 10-Sekunden-Takt weiter. Das bedeutet, Hilfe ist unterwegs und die automatische Sprachverbindung ist aktiv.

Ruhemodus

Mit einem kurzen Klick auf den schwarzen Button der Uhr können Sie die Uhr in den Ruhemodus stellen. Wieder kurz drauf geklickt erwacht die Uhr.



USER MANUAL UHR

3. Chat

Nachrichten können schriftlich oder mündlich (Voicemail) an die Uhr versendet werden. Der Alleinarbeiter kann jederzeit eine Chatnachricht an Personen, welche die SafeMotion App am Smartphone verwenden, versenden.



4. Warnung

Durch das Tippen auf das gelbe Warnungssymbol wird automatisch eine Sprachaufnahme gestartet. Die Dauer der Nachricht ist begrenzt. Die Nachricht wird mit Tippen auf das grüne Häkchen in der Mitte oder mit Ablauf der Zeit an die Alarmzentrale weitergeleitet.



Hinweis: Warnungen werden nur abgehört, sobald es zu einem Alarm kommt. So kann die Position des Alleinarbeiters und die Situation schnell analysiert werden.

5. Person-Down

(willensunabhängiger Zeit- und Ruhealarm)

Mit der PDS-Funktion können die Intervalle für Kontrollfragen definiert werden. Um die Stunden/ Minuten für den Zeitintervall einzustellen, klicken Sie auf das gelbe PDS-Symbol.



Beispiel: 15 Minuten wurden eingestellt - der Alleinarbeiter erhält alle 15 Minuten eine Benachrichtigung „Alles ok?“. Wird innerhalb 1 Minute nicht darauf reagiert, löst die Uhr den Alarm aus.



Ruhealarm (keine Bewegung): Wenn die Uhr für eine bestimmte Zeitperiode keine Bewegung misst, wird von der Uhr mehrfach nachgefragt ob alles ok ist. Wenn die Kontrollfragen nicht bestätigt werden, löst die Uhr einen Alarm aus.

Erinnerungen

Dienstpläne oder anstehende Arbeitsaufgaben können im Webportal hinterlegt werden. Die Alleinarbeiter werden direkt auf der Uhr über wichtige Ereignisse verständigt.



Ausschalten

Sie wollen die Uhr ausschalten und ablegen? Drücken Sie den schwarzen Button an der Uhr für mindestens 3 Sekunden oder das AUS-Symbol.



Empfehlung: Legen Sie die Uhr direkt zum Aufladen, damit sie nächsten Tag wieder einsatzbereit ist!

Umweltgerechte Entsorgung

Das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen Union haben die EU-WEEE-Richtlinie („Elektroschrottverordnung“) verabschiedet. Die Richtlinie verfolgt das Ziel, Elektro- und Elektronikschrott zu vermeiden und die Wiederverwendung bzw. das Recycling sowie andere Formen der Rückgewinnung derartiger Abfälle zu fördern. Somit betrifft die Richtlinie Hersteller, Händler und Verbraucher. Die WEEE-Richtlinie verlangt, dass sowohl Hersteller als auch Endverbraucher elektrische und elektronische Geräte sowie Bauteile auf umweltverträgliche Weise entsorgen, und dass Geräte oder Abfälle wiederverwendet, stofflich getrennt oder zur Energiegewinnung verwertet werden. Elektrische und elektronische Geräte und Bauteile dürfen nicht in den normalen Haushaltsmüll gegeben, sondern müssen sämtlich getrennt gesammelt und entsorgt werden. Produkte und Geräte, die für Wiederverwendung, Recycling oder andere Formen der Wiederverwertung eingesammelt werden müssen, sind mit dem abgebildeten Symbol gekennzeichnet. Durch die Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte über die in Ihrem Land verfügbaren Sammelsysteme leisten Sie einen Beitrag zum Umwelt- und Gesundheitsschutz sowie zur nachhaltigen und vernünftigen Nutzung natürlicher Ressourcen. Die Einsammlung von elektrischen/elektronischen Geräten und Abfällen verhindert eine Umweltverschmutzung durch gefährliche Substanzen, die in den entsprechenden Produkten und Geräten vorhanden sein können. Sie können die Uhr an uns retournieren und wir werden sie entsprechend der Vorschriften entsorgen. Adresse: Erste Seite dieses User Manuals.